

■Rウイングステーコンバージョンキット組立図

※表記の無いビスとパーツはベースキットから流用します。

1

M3×8ナベビス

- ・リヤウイングステー-Low (標準)
- ・リヤウイングステー-High (オプション)

2

・カーボンアップパープレート

M3×5ホーロービス ※1mmまでねじ込む

・バッテリーストッパー

M3×6ナベビス

M3×8皿ビス

・アルミポスト20mm

3

※シャーシ後部、内側の14mmポストをセンターへ移動します。

※カーボンリヤプレートに、チューブダンパー用アルミエンドボールとサイドスプリングを取付けてからシャーシへ取付けます。

・カーボンリヤプレート

4

※アップパープレートとリヤウイングステーを取り付けます。

M3薄型ロックナット

M3×1t ブラックワッシャー

M3×12皿ビス

M3×12皿ビス

プレートスペーサー-3.5t

5

・カーボンダンパープレートとモーターマウントの間にアルミスペーサー1tを入れます。

・アルミスペーサー (3x5x1t)

6

※バッテリー交換について

L=93mmバッテリーに対応

- ・バッテリーストッパーを外してサイドリンクロッドの片方のビスを外しバッテリーを横へスライドして交換します。
- ・バッテリーストッパー-(L) (オプション 95mm対応)

・スライド方向は左右お好きな方を選択ください。